

Как поклеить обои: пошаговая инструкция

Поклеить обои аккуратно можно и без опыта, если не торопиться с первой полосой. Стена должна быть сухой, чистой и ровной, а клей и способ нанесения — подходить именно к вашему типу полотна. Начни с маркировки рулона: там обычно указан тип основы, способ стыковки и куда наносить клей.



Не пытайся закрыть всю комнату за вечер любой ценой. Лучше наклеить две ровные полосы, чем потом смотреть на расходящиеся стыки. У тебя всё получится: основная работа здесь — подготовка и спокойная разметка.

Что приготовить до начала работы

Нужны сами обои с запасом на подрезку и совмещение рисунка, клей по инструкции для их основы, чистое ведро, валик или широкая кисть, рулетка, карандаш, уровень или отвес, канцелярский нож с запасными лезвиями, пластиковый шпатель либо обойная щётка, чистая ветошь и стремянка.

Для флизелиновых обоев клей часто наносят на стену, а не на полотно. Для бумажных и некоторых других покрытий правила отличаются. Не угадывай: сверься с этикеткой рулона и упаковкой клея. Если покрытие с рисунком, до резки посмотри величину раппорта — повторяющегося фрагмента узора.

Подготовь стену и комнату

Сними старые обои, отслаивающуюся краску, непрочные куски шпаклёвки и пыль. Ямки, трещины и заметные бугорки лучше исправить заранее: тонкое полотно их не скроет. После выравнивания стену грунтуют составом, совместимым с основанием и будущим клеем, затем дают ей высохнуть по инструкции производителя.

Отключи питание той группы, где будешь снимать рамки розеток и выключателей. Не клей обои поверх открытых электрических частей. Сними лёгкие полки, картины и то, что мешает подойти к стене. Закрой пол плёнкой или картоном, но оставь себе устойчивую опору для стремянки.

Как поклеить обои ровно

1. Сделай вертикальную линию

Не ориентируйся на угол: в квартире он часто не вертикальный. Отступи от угла примерно на ширину полотна с небольшим запасом и проведи по уровню или отвесу первую вертикаль. По ней выровняется первая полоса, а значит, и вся стена.

2. Подготовь полотно

Измерь высоту стены в нескольких местах. Нарезай полотна с припуском сверху и снизу, а точный размер уберёшь после приклеивания. Если есть рисунок, приложи соседние куски на полу и совмести его до резки. Подпиши обратную сторону карандашом: «1», «2», «верх» — это избавит от путаницы.

3. Нанеси клей по инструкции

Разводи клей в чистой воде и выдерживай время, написанное производителем. Наноси его только на ширину одной полосы, не покрывай всю стену заранее. Для полотен, которые надо промазывать, не пропускай края, но и не лей состав так, чтобы он выдавливался на лицевую сторону.

4. Поставь первую полосу

Приложи верх полотна с запасом под подрезку и совмести его край с вертикальной линией. Разглаживай от центра к краям, выгоняя воздух мягким шпателем или щёткой. Не тяни мокрое полотно: от этого оно может растянуться и дать щель после высыхания.

5. Стыкуй, а не накладывай

Следующие полосы ставь встык, если на рулоне не сказано другое. Сначала совмести рисунок, затем мягко сдвинь край к уже наклеенной полосе. Выступивший клей сразу промокни чистой влажной салфеткой, не растирая его по фактуре.

6. Подрежь края и обойди розетки

Когда полотно лежит ровно, сделай чистый рез у потолка и плинтуса острым ножом по широкому шпателю. У розетки налей полотно поверх монтажного отверстия, найди центр и сделай небольшой крестообразный надрез. Лишнее вырежи после установки рамки. Работай только при отключённом питании.

Ошибки, из-за которых портятся стыки

- Клеить на непрочную или пыльную стену. Полотно может отойти целой полосой.
- Начинать от кривого угла без отвеса. На третьей-четвёртой полосе наклон станет заметным.

- Открывать окна и устраивать сквозняк, пока клей сохнет. Режим сушки укажет производитель клея и обоев.
- Подрезать тупым ножом. Он рвёт влажное полотно и оставляет ворсистый край.

Если появились пузыри или разошёлся стык

Свежий пузырь обычно можно аккуратно выгнать к ближайшему краю шпателем. Сухой пузырь не прокалывай наугад: сначала проверь, не отслоился ли большой участок. Разошедшийся стык иногда удаётся вернуть специальным клеем для швов, но он должен подходить к покрытию. Если полоса с рисунком уже заметно смещена, лучше исправить её сразу, пока клей не схватился.

Частые вопросы

Можно ли поклеить обои одному?

Можно, если полотна не слишком широкие и не требуют сложной подгонки рисунка. На длинных и тяжёлых полосах второй человек заметно упрощает работу.

Откуда начинать клеить обои?

Начинай не «от угла», а от первой вертикальной линии. Часто удобнее выбрать участок у окна или свободной стены, где проще поставить ровное первое полотно.

Почему после высыхания видны стыки?

Причина бывает в растянутом полотне, нехватке клея по краю, слишком быстром высыхании или слабой подготовке стены. Проверь совместимость клея и покрытия.

Нужно ли закрывать окна?

Не устраивай сквозняк. Точный режим сушки зависит от клея и обоев, поэтому следуй инструкции на упаковке.

Что читать дальше

Перед оклейкой пригодится материал «Как шпаклевать стены под обои». После стен можно перейти к статье «Как положить ламинат», а для креплений на готовой стене – к инструкции «Как повесить телевизор на стену».

Ты уже сделал самое сложное – разобрался в порядке работы. Не спеши с первой полосой, проверяй вертикаль, и результат получится аккуратным.

Оригинал статьи: <https://gorbaum.ru/dom-i-remont/kak-pokleit-oboim/>