

Как шпаклевать стены под обои: пошаговая инструкция

Шпаклёвка нужна, чтобы убрать мелкие неровности, следы от крепежа и переходы на стене перед обоями. Работать можно самостоятельно, если основание прочное, сухое и без больших повреждений. Не торопись: ровная подготовка стен заметнее всего влияет на то, как потом лягут обои.



Когда шпаклёвка поможет, а когда нужен другой ремонт

Шпаклёвка — не то же самое, что штукатурка. Ею обычно доводят уже относительно ровную поверхность: закрывают небольшие раковины, стыки, царапины и следы от саморезов. Если стена сильно завалена, осыпается, мокнет или покрыта глубокими трещинами, сначала нужно найти причину и восстановить основание. Наносить тонкий материал на непрочную стену бесполезно: отделка снова потрескается или отслоится.

Перед началом осмотри стену при боковом свете от окна или лампы. Так хорошо видны бугры и впадины. Проведи по поверхности ладонью и проверь, нет ли рыхлых мест. Старые обои, непрочную держащую краску и отслаивающиеся куски покрытия убирают до твёрдого слоя. Пыль после очистки обязательно собирают: на пыльной стене грунтовка и шпаклёвка держатся хуже.

Что подготовить для работы

Выбирай грунтовку и шпаклёвочную смесь по типу основания и условиям комнаты. На упаковке производитель указывает, для каких поверхностей и для какого слоя подходит материал; эти указания важнее универсального совета из интернета.

Тебе понадобятся:

- грунтовка, валик или кисть и ёмкость для неё;

стартовая или ремонтная шпаклёвка для заметных дефектов, финишная — для окончательного выравнивания;

- чистая ёмкость и инструмент для замешивания сухой смеси, если используется не готовый состав;
- узкий шпатель, чтобы набирать материал, и широкий — чтобы распределять его по стене;
- шлифовальная тёрка с подходящей сеткой или бумагой;
- правило или длинный ровный уровень для проверки плоскости;
- респиратор, защитные очки и рабочая одежда для шлифования.

Не замешивай сразу большой объём сухой смеси. У разных составов своё рабочее время: часть раствора может начать схватываться ещё до нанесения. Лучше приготовить небольшую порцию, которую ты успеешь использовать по инструкции на упаковке.

Как подготовить стену перед шпаклёвкой

Сначала защити пол и мебель плёнкой, а розетки и выключатели — от пыли. Если требуется снимать механизмы или работать рядом с проводкой, отключи соответствующую линию в электрощите и убедись, что напряжения нет. Если не уверен в расположении скрытых коммуникаций, не углубляй трещины и не сверли стену наугад.

1. Удали старую отделку и всё, что отслаивается. Открой трещины только настолько, чтобы убрать непрочный край, затем вычисти пыль.
2. Заделай крупные дефекты подходящим ремонтным составом. Стыки разных материалов и трещины иногда требуют армирующей ленты — это зависит от основания и характера дефекта.
3. После высыхания нанеси грунтовку равномерно, без луж. Она связывает остаточную пыль и выравнивает впитываемость стены.
4. Дождись полного высыхания грунтовки. Время не угадывай: ориентируйся на маркировку материала и условия в помещении.

Основание должно быть сухим. Если на стене регулярно появляется влажное пятно, плесень или потёк, остановись и устрани источник воды или конденсата. Маскировать проблему шпаклёвкой нельзя.

Как шпаклевать стены: порядок нанесения

Начинай с локальных дефектов, затем переходи к сплошному тонкому выравниванию. Узким шпателем набирай состав на широкий, а широким води по стене плавным движением под небольшим углом. Цель — не оставить толстый слой, а постепенно заполнить неровности и снять излишек.

1. Заполни отверстия, стыки и углубления. Каждый участок разглаживай сразу, пока смесь свежая.
2. Проверь стену правилом. Там, где оно «качается» или между ним и стеной есть просвет, отметь проблемные места карандашом.
3. Нанеси первый выравнивающий слой на нужные зоны или на всю стену — в зависимости от её состояния и выбранной системы материалов.

•

Дай слою высохнуть полностью. Не ускоряй процесс сильным перегревом комнаты: материал должен высыхать в обычных условиях, указанных производителем.

5. Сними наплывы лёгкой шлифовкой, убери пыль и снова оцени стену боковым светом.
6. Нанеси финишный слой, если поверхность требует более гладкой подготовки под тонкие или светлые обои.
7. После окончательной сушки аккуратно отшлифуй стену, убери всю пыль и прогрунтуй перед наклеиванием обоев, если это рекомендует система материалов.

Шпатель очищай после каждого замеса. Засохшая крошка на кромке оставляет на свежем слое борозды, которые потом приходится исправлять.

Ошибки, из-за которых обои показывают неровности

Самая частая ошибка – пытаться закрыть одним толстым проходом всё сразу. Так состав может дать усадку, потрескаться или сохнуть слишком долго. Надёжнее нанести несколько тонких слоёв с полной сушкой между ними.

Не шлифуй стену без защиты органов дыхания и глаз: мелкая пыль быстро разлетается по комнате. После шлифования обязательно пропылесось поверхность и протри её подходящим способом перед грунтованием. Ещё одна ошибка – проверять стену только прямо перед собой. Боковой свет и длинное правило показывают неровности гораздо честнее.

Не смешивай остатки разных составов в одной ёмкости и не «оживляй» смесь, которая уже начала твердеть, водой. Это ухудшает её рабочие свойства. Сомневаешься в материале или основании – сделай пробный участок в незаметном месте.

Вопросы и ответы

Нужно ли шпаклевать стену под плотные обои?

Плотные обои скрывают часть мелких дефектов, но не исправят бугры, непрочные зоны и заметные переходы. Минимум стоит устранить дефекты, очистить поверхность и подготовить её так, как рекомендует производитель обоев и клея.

Можно ли шпаклевать поверх старой краски?

Только если покрытие прочное, чистое и совместимо с выбранной системой материалов. Глянцевые, отслаивающиеся или неизвестные по составу слои лучше проверить на небольшом участке либо удалить до надёжного основания.

Когда можно клеить обои после шпаклёвки?

После полного высыхания всех слоёв, шлифования, удаления пыли и подготовки, предусмотренной производителем материалов. Не ориентируйся только на сухую верхнюю корку: основание должно просохнуть целиком.

Как понять, что стена готова?

Она сухая, твёрдая, не пылит и выглядит ровной при боковом освещении. Проверь её правилом и ладонью: явных ям, острых наплывов и рыхлых мест быть не должно.

4.

Что читать дальше

- Как поклеить обои (gorbaum.ru/dom-i-remont/kak-pokleit-oboii/) – следующий этап после подготовки стен.
- Как положить ламинат (gorbaum.ru/dom-i-remont/kak-polozhit-laminat/) – если одновременно обновляешь пол.
- Как повесить телевизор на стену (gorbaum.ru/dom-i-remont/kak-povesit-televizor-na-stenu/) – как безопасно спланировать крепление после отделки.

Итог

Чтобы шпаклевать стены под обои, сначала укрепи и очисти основание, затем работай тонкими слоями, давая каждому полностью высохнуть. Проверяй плоскость, не пренебрегай грунтовкой и защитой от пыли. У тебя всё получится: аккуратная подготовка сейчас сэкономит много сил на этапе поклейки обоев.

Оригинал статьи: <https://gorbaum.ru/dom-i-remont/kak-shpaklevat-steny/>